



## LISTE DES FUSIBLES POUR CHAQUE LOGIQUE DE COMMANDE.

- 1). FUSIBLE POUR UNE A1/A1B.  
*F 6.3 A.*
- 2). FUSIBLE POUR UNE A0/ A0R.  
*F 5 A.*  
*F 315 MA.*
- 3). FUSIBLE POUR UNE A01.  
*F 5 A.*
- 4). FUSIBLE POUR UNE A60.  
*F 5 A.*  
*F 500 MA.*
- 5). FUSIBLE POUR UNE A100F.  
*F 5 A.*  
*F 500 MA.*
- 6). FUSIBLE POUR UNE A400.  
*F 500 MA.*  
*F 5 A.*
- 7). FUSIBLE POUR UNE A500.  
*F 500 MA.*  
*F 500 MA.*
- 8). FUSIBLE POUR UNE A824.  
*F 3.15 A.*  
*F 12.5 A.*  
*F 1 A.*
- 9). FUSIBLE POUR UNE A924.  
*F 1 A.*  
*F 2 A.*  
*F 1 A.*
- 10). FUSIBLE POUR UN ROBO 1124 (ROA2).  
*F 8 A.*  
*F 315 MA.*  
*F 3.15 A.*
- 11). FUSIBLE POUR UN ROBO 1000 (ROA3).  
*F 500 MA.*  
*F 5 A.*
- 12). FUSIBLE POUR UN RO 300 (ROA34).  
*F 315 MA.*  
*F 5 A.*
- 13). FUSIBLE POUR UN POP KIT (POA01).  
*F 500 MA.*  
*F 1 A.*
- 14). FUSIBLE POUR UN SPIDO (SPA40).  
*F 2 A.*  
*F 1 A.*
- 15). FUSIBLE POUR UN SPIN21KCE.  
*F 1 A.*  
*F 1 A.*

- 16). FUSIBLE POUR UN SPIN 20KCE.  
F 1 A.  
F 1 A.
- 17). FUSIBLE POUR UN SPIN 11KCE.  
F 1 A.  
F 1 A.
- 18). FUSIBLE POUR UN SPIN 10KCE  
F 1 A.  
F 1 A
- 19). FUSIBLE POUR UN SPIN 30  
F 1 A  
F 1 A
- 20). FUSIBLE POUR UN SPIN 40.  
F 1.6 A.  
F 1.6 A
- 21). FUSIBLE POUR UN SN 6031.  
F 1 A.  
F 1 A.
- 22). FUSIBLE POUR UN SN 6041.  
F 1.6 A.  
F 1.6 A.
- 23). FUSIBLE POUR UN RBKCE ET RB 350 (RBA2).  
F 1.6 A.  
F 1.6 A.
- 24). FUSIBLE POUR RB 600/ 1000 (RBA3).  
F 1.6 A.  
F 1.6 A.
- 25). FUSIBLE POUR UN ROBO 1010 (ROA4).  
F 500 MA.  
F 5 A.
- 26). FUSIBLE UNE SIGNO 4 ET 6 (SIA20).  
F 20 A.  
F 2 A
- 27). FUSIBLE POUR UN SP 6100 (SPA30).  
F 1 A.  
F 1 A.
- 28). FUSIBLE POUR UN SPIDO (SPA40).  
F 1 A.  
F 1 A.
- 29). FUSIBLE POUR UN TH 2251 (THA6).  
F 6.3 A.  
F 500 MA.
- 30). FUSIBLE POUR UN TH 1551 (THA5).  
F 5 A.  
F 500 MA.
- 31). FUSIBLE POUR WIL 6 ET 4 (WA20).  
F 3.15 A.  
F 8 A.  
F 1 A.

32). FUSIBLE POUR UN OTTO KCE (OTA30).

*F 500 MA.*

*F 5 A.*

33). FUSIBLE POUR UN OT21 (OTA1).

*F 5 A.*

*F 500 MA.*

34). FUSIBLE POUR A3 (028.A 8001).

*F 1 A.*

*F 1 A.*

*F 6.3 A.*

35). FUSIBLE POUR UNE A3/F1 (A3F1/BA).

*F 1 A.*

*F 1 A.*

*F 6.3 A.*

36). FUSIBLE POUR A3/1 (028-A1 8001).

*F 1 A.*

*F 1 A.*

*F 6.3 A.*

37). FUSIBLE POUR UNE A3F (028-AF 8001).

*F 1 A.*

*F 1 A.*

*F 6.3 A.*