

Douille télécommandée avec variateur.

1) Coupez l'alimentation générale.

2) Installation de la douille télécommandée (Récepteur).



2.1) Dévissez l'ampoule que vous voulez piloter.




2.2) Vissez la douille télécommandée à la place de votre ampoule.



2.3) Vissez l'ampoule sur la douille télécommandée.

La douille télécommandée ne fonctionne pas en va et vient avec votre interrupteur existant, vous avez le choix entre deux possibilités!

- 1) Laisser en permanence votre interrupteur en position « ON » et utiliser uniquement la douille commandée avec un émetteur pour piloter votre éclairage.
- 2) Condamner votre interrupteur suivant les schémas ci-dessous.



Retirez votre interrupteur.



Reliez la phase au retour de phase grâce à un domino



Vissez un cache devant le boîtier d'encastrement.

5) Émetteur

La douille télécommandée est vendue seule, vous devez vous procurer un émetteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

6) Appairage de la douille télécommandée avec le ou les émetteurs

Témoin lumineux
ON/OFF
Appairage/Désappairage



Bouton ON/OFF
Appairage/Désappairage
Variation de l'intensité d'éclairage

Remettez l'alimentation générale, enfoncez le bouton d'appairage de la douille télécommandée jusqu'à ce que son témoin rouge clignote, appuyez ensuite sur le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice emballage ou notice) jusqu'à ce que le voyant rouge de la douille télécommandée s'allume en continu.

7) Variation de l'intensité d'éclairage.

Appuyez de façon continue sur la touche d'appairage de l'émetteur (voir emballage ou notice émetteur), l'intensité de l'éclairage varie. Lorsque l'intensité désirée est atteinte relâchez la touche de l'émetteur.

8) Désappairage de la douille télécommandée avec le ou les émetteurs

Effectuez les mêmes opérations que pour l'appairage jusqu'à ce que le voyant rouge de la douille télécommandée s'éteigne.

9) Émetteurs existants dans la gamme OTIO.



Interrupteur de commande sans fil émetteur Réf:750031 on/off usage intérieur.



Interrupteur de commande sans fil émetteur étanche Réf:750034 on/off usage extérieur.



Télécommande Réf:750050 on/off



Commande domotique Réf:750100 on/off et programmation



Interrupteur automatique étanche sans fil réf:750054 usage extérieur.



Micro-émetteur encastrable Réf: 750030.



Détecteur d'ouverture sans fil Réf: 750052.



Pour augmenter la portée du signal vous pouvez utiliser le relais de transmission sans fil Réf:750056.



Interrupteur automatique sans fil réf:750055 usage intérieur.