

Prise télécommandée avec variateur

1) Récepteur(prise télécommandée).



Branchez votre prise télécommandée sur une prise existante, puis branchez sur la prise télécommandée l'appareil que vous voulez piloter (luminaire).

2) Émetteur.

La prise télécommandée est vendue seule, vous devez vous procurer un émetteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

3) Appairage de l'émetteur avec la prise télécommandée.

Enfoncez le bouton d'appairage de prise télécommandée (schéma 1) jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge clignote, ensuite, appuyez sur le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice ou emballage émetteur) jusqu'à ce que le voyant rouge de la prise télécommandée s'allume en continu.



Schéma 1

4) Variation de l'intensité d'éclairage.

Appuyez sur le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice ou emballage émetteur) ou du récepteur de façon continue, l'intensité lumineuse de l'éclairage varie, lorsque l'intensité souhaitée est atteinte relâchez la touche .

5) Désappairage

Enfoncez le bouton d'appairage de la prise télécommandée plus de trois secondes (schéma1), le voyant lumineux rouge clignote, ensuite, appuyez sur le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice ou emballage émetteur) jusqu'à ce que le voyant rouge de la prise télécommandée s'éteigne.

6) Émetteurs existants dans le gamme OTIO



Interrupteur de commande sans fil émetteur Réf:750031 on/off usage intérieur.



Interrupteur de commande sans fil émetteur étanche Réf:750034 on/off usage extérieur.



Télécommande Réf:750050 on/off




Commande domotique Réf:750100 on/off et programmation



Interrupteur automatique sans fil réf:750055 usage intérieur.



Interrupteur automatique étanche sans fil réf:750054 usage extérieur.



Micro émetteur encastrable Réf : 750030.



Détecteur d'ouverture sans fil Réf : 750052.



Pour augmenter la portée du signal vous pouvez utiliser le relais de transmission sans fil Réf:750056.