

1) Coupez l'alimentation générale.

2) Retirez la protection plastique de la pile de la télécommande.



3) récepteur.

La télécommande est vendue seule, vous devez vous procurer un récepteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

4) Appairage de la télécommande avec le ou les récepteurs.

4.1) Remettez l'alimentation générale.

4.2) Mettez le récepteur en mode appairage (voir le packaging ou la notice du récepteur) son témoin lumineux rouge clignote.

4.3) Appuyez en continu sur une des touches ON de la télécommande pendant plus de trois secondes, le témoin rouge du récepteur s'allume en continu, l'appairage est réalisé.



Sur la télécommande, vous pouvez appairer et commander 4 récepteurs par plage (de A à D), soit 16 récepteurs au total.

Pour appairer, utilisez les touches de gauche (1,2,3 et 4) en sélectionnant la plage souhaitée.

Pour désappairer, utiliser les touches de droite (1,2,3 et 4) en sélectionnant la plage souhaitée.

Un fois l'appairage effectué vous pouvez piloter vos 16 récepteurs séparément en utilisant les touches 1,2,3 et 4 sur la plage souhaitée, ou simultanément en appuyant sur la touche ON OFF (ALL).

5) Désappairage de la télécommande avec le ou les récepteurs.

Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage jusqu'à ce que le voyant rouge du récepteur s'éteigne (Partie 4.1 et 4.3).

6) Récepteur existants dans la gamme OTIO.

Douille télécommandée avec variateur Réf: 750043



Prise télécommandée avec variateur Réf: 750047 sans variateur Réf:750045



Interrupteur de commande sans fil – récepteur Réf :750041 ON/OFF va et vient.



Micro-récepteur Réf:750039 ON/OFF



Prise télécommandée d'extérieur Réf : 750046.



Interrupteur récepteur étanche télécommandé Réf : 750048.



Coupe veille parafoudre Réf : 750049.

