





EDSW

Cette notice simplifiée ne remplace en aucun cas la notice d'utilisation fournie avec le produit qui doit être lue avant l'installation de la motorisation
 Pour rappel ce clavier à code radio dispose de 3 canaux activés par un seul et unique code

Programmation sur récepteur type FLOX-R

Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur jusqu'à ce que la LED s'allume puis relâcher le bouton.

Taper le code d'usine 11 et appuyer sur la touche  jusqu'à extinction de la LED, relâcher la touche puis r'appuyer de nouveau sur la touche  pendant 2 secondes (la LED du récepteur clignotera trois fois pour confirmer la mémorisation).



Programmation sur récepteur type SMXI et OXI en mode 1



Avec ce mode de programmation les 3 touches du clavier seront automatiquement programmer sur cette automatismes

Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur jusqu'à ce que la LED s'allume en fixe puis relâcher le bouton.

Taper le code 11 et appuyer sur la touche  pendant 3 secondes, la LED du récepteur clignotera 3 fois puis restera allumée pendant 10s .

A l'extinction de la LED vous pouvez procéder aux essais.




Programmation sur récepteur type SMXI et OXI en mode 2





Avec ce mode de programmation il vous est possible de piloter jusqu'à 3 automatismes

Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur le nombre de fois correspondant à la fonction désirée (1= pas à pas, 2= ouverture piéton, 3= ouverture stop, 4= fermeture stop). La LED émettra un nombre de clignotement correspondant à la fonction désirée.


Taper le code 11 et appuyer sur la touche  pendant 3 secondes, la LED du récepteur clignotera 3 fois puis restera allumée pendant 10s.

A l'extinction de la LED vous pouvez procéder aux essais.


Pour la programmation des deux autres canaux, procéder de la même manière en validant Avec les touches pour  le second canal et pour  le 3ème canal.




CHANGEMENT DE LA COMBINAISON DU CODE

Appuyer sur la touche « 0 » et tout en la maintenant , presser et relâcher la touche 

Relâcher la touche « 0 »

Taper le code d'usine « 11 » ou le code actif et presser la touche 

Taper la nouvelle combinaison (maxi 8 chiffre) et appuyer sur la touche 

Taper à nouveau la nouvelle combinaison et appuyer sur la touche 

Le clavier émettra 3 bips longs indiquant que le nouveau code à bien été enregistré.