



=AAC

INDEX

1 AVERTISSEMENTS	2
2 PRÉSENTATION ET COMPOSANTS	2
2.1. DESCRIPTION DES COMPOSANTS	3
2.2. DESCRIPTION BORNIER J13	3
3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	3
4 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES	4
4.1. PHOTOCELLULES A BUS-2EASY	5
4.1.1. ADRESSAGE DES PHOTOCELLULES BUS-2EASY	5
4.1.2. MÉMORISATION DES ACCESSOIRES BUS-2EASY	5
4.2. PHOTOCELLULES TRADITIONNELLES	6
4.3 CONNEXIONS DE L'ENTRÉE SAFE	7
5. PROGRAMMATION	8
5.1 PROGRAMMATION DE 1 ^{ER} NIVEAU	8
5.2. PROGRAMMATION DE 2 ^{EME} NIVEAU	. 10
6 MÉMORISATION DE CODAGE RADIO	12
6.1. MÉMORISATION DES RADIOCOMMANDES DS	. 12
6.2. MÉMORISATION DES RADIOCOMMANDES SLH	. 13
6.3 MÉMORISATION DES RADIOCOMMANDES LC/RC (UNIQUEMENT POUR CERTAINS MARCHÉS)	. 13
6.3.1 MÉMORISATION À DISTANCE DE RADIOCOMANDES LC/RC	.13
6.4. PROCÉDURE D'EFFACEMENT DES RADIOCOMMANDES	. 13
7 MISE EN SERVICE	14
7.1 CONTRÔLE DES LEDS	. 14
7.2 FONCTIONNEMENT À BATTERIE	14
7.3. POSITIONNEMENT DES FINS DE COURSE	. 15
7.4 CONFIGURATION MASTER/SLAVE	. 16
7.4.1 CÂBLAGES MASTER-SLAVE	. 16
7.4.2 PROCÉDURE DE SETUP MASTER-SLAVE	16
7.5 SETUP	. 17
8 TEST DE L'AUTOMATISME	17
9 SIGNALISATION D'ALARMES ET D'ANOMALIES	17
9.1 ALARMES	. 17
9.2 ERREURS	. 17
10 LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT	18

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

FAAC S.p.A. Fabricant · Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNE - ITALIE Adresse : Déclare que : L'appareillage électronique E721

> • est conforme aux conditions requises essentielles de sécurité des directives CEE suivantes

2006/95/CE Directive Basse Tension 2004/108/CE Directive sur la Compatibilité électromagnétique

Note supplémentaire : Ce produit a été soumis à des tests dans une configuration typique homogène (tous les produits sont fabriqués par FAAC S.p.A).

Bologne, 01-12-2011

L'Administrateur Délégué A. Marcellan

AVERTISSEMENTS

- Attention ! Il est important, pour la sécurité des personnes, de suivre à la lettre toutes les instructions.
- Une installation erronée ou une utilisation erronée du produit peut provoquer de graves dommages aux personnes.
- · Lire attentivement les instructions avant de débuter l'installation du produit et les conserver pour références ultérieures.
- Le symbole <u>M</u> met en évidence les notes importantes pour la sécurité des personnes et l'intégrité de l'automatisme.
- Le symbole 📷 attire l'attention sur les notes relatives aux caractéristiques ou au fonctionnement du produit.



1 AVERTISSEMENTS



Avant d'effectuer un type quelconque d'intervention sur l'appareil électronique (branchements, entretien), couper toujours l'alimentation électrique.



En amont de l'installation, prévoir un interrupteur magnétothermique différentiel avec un seuil d'intervention adapté.



Brancher le câble de terre à la borne correspondante.

Séparer toujours les câbles d'alimentation de ceux de commande et de sécurité (poussoir, récepteur, photocellules, etc.). Pour éviter toute perturbation électrique, utiliser des gaines séparées ou un câble blindé (avec blindage relié à la masse).



2 PRÉSENTATION ET COMPOSANTS



2.1 DESCRIPTION DES COMPOSANTS

LCD	ECRAN DE SIGNALISATION ET PROGRAMMATION
SW1	POUSSOIR DE PROGRAMMATION « F »
SW2	POUSSOIR DE PROGRAMMATION « - »
SW3	POUSSOIR DE PROGRAMMATION « + »
SW4	Poussoir de « Setup »
Leds	LED DE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DES ENTRÉES
JI	CONNECTEUR D'ALIMENTATION PRIMAIRE
J2	CONNECTEUR PRIMAIRE DE TRANSFORMATEUR
J3	CONNECTEUR SECONDAIRE DE TRANSFORMATEUR
J4	CONNECTEUR DE BATTERIES D'URGENCE (ACCESSOIRE)
J5	CONNECTEUR MOTEUR
J6	CONNECTEUR DE SORTIE CLIGNOTANT (24 V= - 15W)
J9	CONNECTEUR DE VERROUILLAGE MOTEUR ET CONTACT DÉVERROUILLAGE DE MOTEUR
J10	CONNECTEUR DE SORTIE OUT
J11	CONNECTEUR USB POUR BRANCHEMENT PC
J12	CONNECTEUR DE BRANCHEMENT DES DISPOSITIFS BUS-2EASY
J13	CONNECTEUR D'ENTRÉES EN BORNIER
J14	CONNECTEUR DU MODULE RÉCEPTEUR RADIO POUR OMNIDEC
LCD1	ÉCRAN DE SIGNALISATION ET PROGRAMMATION
F1	FUSIBLE DE PROTECTION

2.2 DESCRIPTION BORNIER J13

N°	ENTRÉE	DESCRIPTION
1	OPEN A	Dispositif avec contact N.O . qui provoque l'ouverture totale du portail
2-6	GND	Négatif d'alimentation des accessoires
3 (1)	OPEN B (DEFAULT)	Dispositif avec contact N.O. qui provoque l'ouverture partielle du portail
	CLOSE	Dispositif avec contact N.O . qui provoque la fermeture du portail.
	SAFE	Dispositif avec contact N.F. qui provoque l'inversion immédiate et complète du portail.
4 (1)	STOP (DEFAULT)	Dispositif avec contact N.F. qui provoque l'arrêt du portail
	SAFE	Dispositif avec contact N.F. qui provoque l'inversion immédiate et complète du portail.
5	FSW OP	Dispositif avec contact N.F. qui provoque l'inversion du mouvement pendant l'ouverture du portail
7	FSW CL	Dispositif avec contact N.F. qui provoque l'inversion du mouvement pendant la fermeture du portail
8	+24 V	Positif d'alimentation des accessoires

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230 V VERSION : 230 V~ 50 Hz 115V VERSION : 115 V~ 60 Hz
Puissance absor- bée par le réseau état d'attente	10 W
Charge maxi du moteur	10A
Alimentation accessoires	24V=
Courant maxi accessoires	24 V= max 500 mA BUS-2EASY max 500 mA
Température ambiante	(-20 - +55) °C
Charge clignotant	24 V= - 15 W
Charge sortie	24 V= - 100 mA (2)
Fusibles de protection	F1 =T1A - 250V~
Logiques de fonctionnement	Semi-automatique, Semi-automatique « pas-à-pas », Automatique, Automatique « pas-à-pas », Automatique avec fonction timer, Automatique Sécurités, Automatique Sécurités « pas- à-pas », Automatique avec inversion en pause, Semi-automatique « b », Logique mixte « bC », Homme présent.
Durée de fonc- tionnement	Programmable (de 0 à 10 min)
Temps de pause OPEN A / OPEN B	Programmable (de 0 à 10 min)
Force moteur	Programmable sur 50 niveaux
Vitesse du moteur d'ouverture-fer- meture	Programmable sur 10 niveaux
Entrées/Sorties dans le connec- teur	Alimentation, Batterie, Moteur, Module XF433/868, Batteries de déverrouillage électrique de verrouillage moteur, Verrouilla- ge Moteur, USB
Entrées/Sorties dans le bornier	BUS-2EASY, OPEN A, OPEN B/CLOSE/SAFE, STOP/SAFE, GND, Photocellules d'Ouverture et Fermeture, +24 V, Almentation de réseau, Clignotant, Déverrouillage électique verrouillage moteur, OUT

(1) Les types d'utilisation des entrées 3 et 4 peuvent être sélectionnés à travers la configuration des paramètres correspondants, au 2ème niveau de programmation (paramètres bet SP). Pour la description exacte du fonctionnement de l'automatisme par rapport aux logiques sélectionnées, se référer aux tableaux qui se trouvent à la fin de ce manuel (Par. 10 - LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT). En ce qui concerne les câblages à réaliser en utilisant ces entrées configurées en tant que SAFE, se référer aux schémas indiqués dans les figures Fig.13 et Fig. 14.

(2) L'alimentation en sortie doit déjà être comprise dans le courant maximum disponible pour les accessoires

3

4 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

The câblages indiqués dans la Fig. 2 se réfèrent aux entrées de la carte avec une configuration par DÉFAUT.







Avant de brancher les photocellules, il convient de choi- Tab. 1 - Adressage des photocellules BUS-2EASY sir le type de fonctionnement sur la base de la zone de mouvement au'elles doivent protéger :

- Sécurités à la fermeture : elles n'interviennent que pendant le mouvement de fermeture de l'automatisme, et sont donc adaptées pour protéger la zone de fermeture contre le risque d'impact.
- Sécurités à l'ouverture : elles n'interviennent que pendant le mouvement d'ouverture de l'automatisme, et sont donc adaptées pour protéger la zone d'ouverture contre le risque d'impact.
- Sécurités à l'ouverture/fermeture ; elles interviennent aussi bien pendant le mouvement d'ouverture aue de fermeture de l'automatisme, elles sont donc adaptées pour protéger toute la zone de manutention contre le risque d'impact.

4.1. PHOTOCELLULES A BUS-2EASY

Cette carte est dotée d'un circuit BUS-2EASY au permet de brancher facilement un nombre élevé de dispositifs BUS-2EASY auxiliaires à la sécurité (par ex, jusqu'à 16 paires de photocellules), convenablement programmés, en utilisant uniquement deux câbles sans polarité.

Avant de brancher les photocellules, il convient de choisir le type de fonctionnement (Fig. 4) sur la base de la zone de mouvement au'elles doivent protéger et de positionner les DIP SWITCHEs sur l'émetteur, ainsi que sur le récepteur (voir Fig. 5) conformément au Tab. 1. Fig. 5



4.1.1. ADRESSAGE DES PHOTOCELLULES BUS-2EASY

Il est important de donner la <u>même</u> adresse à l'émetteur et au récepteur.

- II faut s'assurer qu'il n'y ait pas deux ou plusieurs paires de photocellules avec la même adresse.
- Si l'on n'utilise aucun accessoire BUS-2EASY. laisser libre le connecteur BUS-2EASY (J12 -Fig. 1).

Dip 1	Dip2	Dip3	Dip4	Réf.	Typologie
OFF	OFF	OFF	OFF		
OFF	OFF	OFF	ON		
OFF	OFF	ON	OFF		OUVERTURE
OFF	OFF	ON	ON	В	Max 6 paires
OFF	ON	ON	OFF		
OFF	ON	ON	ON		
ON	OFF	OFF	OFF		
ON	OFF	OFF	ON		
ON	OFF	ON	OFF	A	
ON	OFF	ON	ON		FERMETURE Max 7 paires
ON	ON	OFF	OFF		
ON	ON	OFF	ON		
ON	ON	ON	OFF		
OFF	ON	OFF	OFF		OUVERTURE et
OFF	ON	OFF	ON		Max 2 paires
ON	ON	ON	ON	/	IMPULSION OPEN

4.1.2. MÉMORISATION DES ACCESSOIRES BUS-2EASY

À tout moment, on peut ajouter des photocellules et des accessoires BUS-2EASY à l'installation, simplement en procédant comme suit :

- 1. Installer et programmer les accessoires avec l'adresse souhaitée (voir par. 4.1.1).
- 2. Couper l'alimentation à la carte.
- Brancher les deux câbles des accessoires BUS-2EASY 3. au bornier rouge J12 (polarité indifférente).
- Δ Alimenter la carte.
- 5 Appuyer rapidement une fois sur le poussoir SETUP (SW4) pour effectuer l'inscription des accessoires. Vérifier le fonctionnement des dispositifs à BUS-2EASY installés.
- 6. La carte a mémorisé les accessoires BUS-2EASY.

Suivre les indications du tableau suivant pour contrôler le bon état du branchement BUS-2EASY.

Exécuter la même procédure sur une centrale MASTER également pour la saisie d'une centrale SLAVE connectée au BUS-2EASY par l'intermédiaire d'une connexion POLARISÉE.

Tab. 2 - Description de la led BUS-2EASY

	-
Allumé fixe	Activité normale (led allumée même en l'absence de photocellules). Aucune photocellule inscrite engagée.
Clignotant lent	Au moins une photocellule inscrite enga- gée ou non alignée.
Éteint (clignotement toutes les 2,5 sec.)	Ligne BUS-2EASY en court-circuit.
Éteint	Ligne BUS-2EASY désactivée (elle ne fournit pas d'alimentation) - Fonctionnement à batterie. - Centrale programmée comme SLAVE

532014 - Bev D



4.2. PHOTOCELLULES TRADITIONNELLES



Branchement 1 paire de photocellules en fermeture avec sécurité FAIL-SAFE et STOP <u>désactivée</u>



- Si l'on n'utilise pas la sécurité FAIL-SAFE, il faut brancher l'alimentation des émetteurs aux bornes 6 et 8 de J13.
- En utilisant la sécurité FAIL-SAFE, brancher l'alimentation des émetteurs à l'OUT après l'avoir convenablement réglée (voir programmation de 2^{ème} niveau et Fig. 6).
- En utilisant la sécurité FAIL-SAFE, les entrées de sécurité non utilisées devront également être shuntées avec le négatif d'OUT (voir Fig. 6).





Branchement de deux paires de photocellules en fermeture











112 OPEN A





En cas d'activation de la sécurité Fail Safe (paramètre configurable au 2ème niveau de programmation), le négatif à utiliser pour la gestion de l'entrée SAFE devra être - OUT (voir Fig. 13).



En cas d'activation de la sécurité Fail Safe (paramètre configurable au 2ème niveau de programmation), le négatif à utiliser pour la gestion de l'entrée SAFE devra être - 6 (voir Fig. 14).



📭 Si l'on utilise les dispositifs avec un contact N.F. (Autres sécurités), ponter l'entrée SAFE au négatif -OUT avec FAIL SAFE activé ou à GND avec FAIL SAFE désactivé.

5. PROGRAMMATION

Pour programmer le fonctionnement de l'automatisme, il est nécessaire d'accéder à la modalité « PROGRAMMATION ». La programmation se divise en deux parties : 1^{er} NIVEAU, 2^{ème} NIVEAU.



Normalement, l'état de l'automatisme est affiché à l'écran. En appuyant sur le poussoir F, ou bien en appuyant simultanément sur F et +, on accède respectivement à la programmation de 1^{er} ou de 2^{ème} niveau. L'afficheur est éteint durant le fonctionnement à batterie. Appuyer brièvement sur la touche + pour afficher l'état de l'automatisme.

Afin de rétablir les réglages par défaut, il suffit de recharger la valeur par défaut souhaitée pendant le premier passage de la programmation de 1° niveau. 5.1 PROGRAMMATION DE 1° NIVEAU La modification des paramètres de programmation est immédiatement efficace, tandis que la mémorisation définitive ne se produit qu'à la sortie de la programmation et au retour de l'affichage de l'état des entrées. Si l'on met l'armoire hors tension avant le retour de l'affichage de l'état des entrées, toutes les variations effectuées seront perdues.

Il est possible de revenir à l'affichage de l'état des entrées et de mémoriser tous les paramètres modifiés jusqu'alors, depuis n'importe quel point de la programmation de 1° et 2^{eme} niveau, en appuyant simultanément sur les touches F et -.

A l'allumage de la carte sur l'écran LCD1, la version logicielle de la carte apparaîtra pendant quelques secondes à deux chiffres séparés par le point décimal.

Pour accéder à la programmation de 1^{er} niveau, il faut appuyer sur le poussoir **F**.

(F.)

- En appuyant sur la touche **F** (et en la maintenant enfoncée), l'afficheur indique le nom de la fonction.
- En relâchant le poussoir, l'écran affiche la valeur de la fonction qui peut être modifiée avec les touches + et -.
- En appuyant à nouveau sur **F** (et en le maintenant enfoncé), l'écran montre le nom de la fonction suivante, etc.
- Arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir F provoque la sottie de la programmation et la sauvegarde des paramètres. L'écran recommence d'afficher l'état de l'automatisme.

PROGRAMMATION DE 1^{er} NIVEAU

Écran	Fonction	Par défaut
dF	PAR DÉFAUT : I Il configure les paramètres avec des valeurs par DÉFAUT. Si, en relâchant le poussoir F la valeur [U] apparaît, cela signifie que la configuration standard modifiée par le biais des poussoirs et écrans a dés sélectionnée. Si l'on veut maintenir cette programmation, appuyer à nouveau sur le poussoir F autrement, appuyer sur + et sélectionner la valeur par défaut I.	1
CŁ	CONFIGURATION MASTER-SLAVE : I A Configure la carte en modalité MASTER SL Configure la carte en modalité SLAVE En configurant la carte en modalité SLAVE, les paramètres LO-PR-Pb-Ph-Op ne sont pas affichés (pour le fonctionnement Master/Slave, voir Par, 7,4)	MA
LO	LOGIQUES DE FONCTIONMEMENT : E Semi-automatique. EP Semi-automatique. RI Automatique. RI Automatique and automatique. RI Automatique and automatique. RI Automatique and automatique automatique and automatique and automatique and automatique and automatique automatique automatique automatique automatique automatique automatique automatique automati	Ε
PA	TEMPS DE PAUSE A : Le temps de pause face à une commande d'ouverture TOTALE ne prend effet que si une logique automatique a été sélectionnée. Réglable de 0 à 59 secondes, par pas d'une seconde. Ensuite, l'affichage change en minutes et dixièmes de seconde (séparés par un point) et le temps est réglé par pas de 10 secondes, jusqu'à la valeur maximale de 9,5 minutes. EX : si l'écran indique 2,5, le temps de pause correspond à 2 min. et 50 sec.	20



FAA⊂

F∕A∕A⊂

Ecran	Fonction	Par défaut	
РЬ	TEMPS DE PAUSE B : Le temps de pause face à une commande d'ouverture PARTIELLE ne prend effet que si une logique automatique a été sélectionnée. Réglable de 0 à 59 secondes, par pas d'une seconde. Ensuite, l'affichage change en minutes et dixièmes de secondes (séparés par un point) et le temps est réglé par pas de 10 secondes, jusqu'à la valeur maximale de 9,5 minutes.		
	EX : si l'écran indique 2,5, le temps de pause correspond à 2 min. et 50 sec		
FO	FORCE MOTEUR : Règle le niveau de force du moteur. I = force minimale 50 = force maximale En modificant la valeur de la force, il est conseillé d'effectuer un nouveau	50	
	SETUP (voir par. 7.3)		
So	VITESSE D'OUVERTURE: Règle sur 10 niveaux la vitesse d'ouverture du moteur. 0 = vitesse minimale 1 0 = vitesse maximale	08	
	En modifiant la valeur de la vitesse, il est conseillé d'effectuer un nouveau SETUP (voir par. 7.3)		
Sc	VITESSE DE FERMETURE : Règle sur 10 niveaux la vitesse de fermeture du moteur. U = vitesse minimale U = vitesse maximale	08	
	En modifiant la valeur de la vitesse, il est conseillé d'effectuer un nouveau SETUP (voir par. 7.3)		
го	RALENTISSEMENT EN OUVERTURE : Il règle l'espace de ralentissement en pourcentage de la course totale du portail. Réglable à partir de 5 (avec vitesse < 5), 10 (avec vitesse entre 5 et 8), 15 (avec vitesse > 8) à 59 % par pas de 1 %. 5-10-15 = ralentissement minimum 99 = ralentissement maximum	20	
	RALENTISSEMENT EN FERMETURE :		
rc	Il règle l'espace de ralentissement en pourcentage de la course totale du portail. Réglable à partir de 5 (avec vitesse < 5), 10 (avec vitesse entre 5 et 8), 15 (avec vitesse > 8) à 99 % par pas de 1 %. 5 - 10 - 15 = ralentissement minimum 99 = ralentissement maximum		
5-	VITESSE EN RALENTISSEMENT :	Π	
1	Règle la vitesse du portail pendant le ralentissement.		
SE	ÉTAT DE L'AUTOMATISME : Sortie de la programmation, mémorisation des données et retour à l'affichage de l'état de tisme.	e l'automa-	
	DD = FERMÉ D1 = FAIL SAFE en cours D1 = OUVERT DB = vérification des dispositifs BU D2 = Arrêté puis « OUVRE » cours D3 = Arrêté puis « FERME » D9 = Pré-clignotement, ensuite « D4 = En « PAUSE » ID = Pré-clignotement ensuite « F D5 = En phase d'ouverture II = OUVERT en Ouverture Partiell D6 = En phase de fermeture I2 = En PAUSE Ouverture Partiell	S-2EASY en OUVRE » ERME » e	

FRANÇAIS





5.2. PROGRAMMATION DE 2^{ème} NIVEAU

Pour accéder à la PROGRAMMATION 2^{ème} NIVEAU, appuyer sur le poussoir **F** et, en le maintenant enfoncé, appuyer sur le poussoir + :

- en relâchant également le poussoir F, l'écran affiche la valeur de la fonction qui peut être modifiée avec les touches + et -.
- En appuyant sur la touche **F** (et en la maintenant enfoncée), l'écran montre le nom de la fonction suivante, en la relâchant, la valeur qui peut être modifiée avec les touches + et est affichée.
- Arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'écran recommence à afficher l'état de l'automatisme.

Écran	Fonction	Par défaut	
Ьо	FORCE MAXIMALE AU DÉMARRAGE : Le moteur travaille à la force maximale (en ignorant le niveau de force sélectionné) pendant le démarrage de la manutention.	no	
PF	PRÉ-CLIGNOTEMENT : Permet de sélectionner 5 types de pré-clignotement, d'une durée égale à 3 secondes.	no	
	np = aucun pré-clignotement. DL = pré-clignotement avant chaque manutention. L = pré-clignotement avant une manutention de fermeture. DP = pré-clignotement avant une manutention en ouverture. PR = pré-clignotement uniquement à la fin d'une pause.		
۶P	TEMPS DE PRÉ-CLIGNOTEMENT (visible uniquement si un pré-clignotement a été sélectionné dans le menu précédent) : Règle le temps de pré-clignotement de l à l sec. par pas d'1 seconde. I = pré-clignotement minimum I = pré-clignotement maximum	03	
Ph	PHOTOCELLULES EN FERMETURE : Activer la fonction si l'on souhaite que les photocellules de fermeture bloquent le mouvement et l'inversent lors de la désactivation. Normalement, avec cette fonction désactivée, l'intervention des photocellules en fermeture détermine une inversion immédiate du portail. Intervention des photocellules en fermeture détermine une inversion immédiate du portail. Intervention des photocellules en fermeture détermine une inversion immédiate du portail. Intervention des photocellules en ouverture Intervention des photocellules en ouverture	no	
٥Ρ	PHOTOCELLULES EN OUVERTURE : Activer la fonction si l'on souhaite que les photocellules d'ouverture bloquent le mouve- ment et l'inversent lors de la désactivation. Normalement, avec cette fonction désactivée, l'intervention des photocellules en ouverture détermine la reprise du mouvement lors de leur désactivation. Image: service de la désactive détermine la reprise du mouvement lors de leur désactivation. Image: service de la désactive de la désactivation Image: service de la désactivation		
Rd	FONCTION ADMAP : Permet d'activer le fonctionnement selon les normes françaises NFP 25/362. Sectif no = désactivé	no	
EC	ENCODER : L'encodeur « virtuel » présent sur la carte fonctionne comme un dispositif anti-écrasement et gère les points de début de ralentissement et d'ouverture partielle. Si le portail, pendant la phase d'ouverture ou de fermeture, heurte un obstacle, l'encoder « virtuel » provoque l'inversion du mouvement. Le second obstacle détecté dans la même direction provoque l'arrêt du moteur. Dans les deux cas, une alarme est signalée (voir par. alarmes). Il faut régler la sensibilité de l'encoder « virtuel » en modifiant le temps pendant lequel la carte attend avant de commander l'inversion du mouvement d'un minimum de le sec à un maximum de le sec par phase d'une seconde. ID = sensibilité maximale ID = sensibilité minimale	02	

FAA⊂

F⁄A∕A⊂

Écran	Fonction	Par défaut
PO	OUVERTURE PARTIELLE : Il est possible de régler l'ampleur de l'ouverture partielle du battant en pourcentage de la course totale du portail. Réglable de 0 à 99% par pas de 1%, D = aucune ouverture partielle II = ouverture partielle minimale 9 = ouverture partielle maximale	50
E	DURÉE DE FONCTIONNEMENT (time-out) : Il convient d'établir une valeur supérieure au temps nécessaire au portail pour s'ouvrir et se fermer totalement. Réglable de là 59 sec. par pas d'1 seconde. Ensuite, l'affichage change en minutes et dixièmes de seconde (séparés par un point) et le temps est réglé par pas de 10 secondes, jusqu'à la valeur maximale de 9,5 minutes. EX : si l'écran indique 2,5, le temps de pause correspond à 2 min. et 50 sec. Em cas d'installation en configuration MASTER/SLAVE, sélectionner un TEMPS DE FONCTIONNEMENT sur la centrale MASTER qui tienne compte des temps d'actionnement des deux vantaux.	2.0
01	OUT 1 : Permet de régler la sortie OUT (open collector N.O.) active dans l'une des fonctions suivantes : Toujours active (fournit une tension 24V= avec absorption maximale de 100 mA) I = FAL-SAFE (Vérifie le fonctionnement correct des photocellules traditionnelles raccordées) E = LAMPE TÉMOIN (éteinte de fermée, allumée en ouverture et ouverte/pause, clignotant en fermeture) I = ALARME de fonctionnement à BATTERIE E = portail OUVERT ou en PAUSE E = portail en MOUVERNT E = portail en FERME E = portail en FERMEURE E = sortiel en Provise pouvant être activée depuis le second canal radio (voir fonction suivante) I = sortie pouvant être activée depuis le second canal radio (fonction suivante) I = sortie pouvant être activée depuis le second canal radio (fonction suivante) I = sortie pouvant être activée depuis le second canal radio (fonction pas à pas) 	00
El	TEMPORISATION OUT 1 (visible uniquement si le poste 3 ou a été sélectionné à l'étape précédente) : Permet de régler la temporisation de la sortie OUT si une fonction a été sélectionnée à temps (comme par ex. 1 ou 11) de l à 9 minutes par étapes d'1 minute.	02
ОЬ	OPEN B / CLOSE / SÉCURITÉ BORD: Il est possible de sélectionner l'utilisation de l'entrée OPEN B comme ouverture partielle, commande de CLOSE ou SÉCURITÉ BORD. II = OPEN B II = CLOSE II = CLOSE II = CLOSE II = CLOSE II = SÉCURITÉ BORD (contact N.F.) III = Sélectionne une logique de fonctionnement qui prévoit l'utilisation de la commande de CLOSE (logique b, bL, L), cette fonction sera préréglée sur II et il ne sera pas possible de la modifier.	00
SP	STOP / SÉCURITÉ BORD : Il est possible de sélectionner l'utilisation de l'entrée STOP comme STOP ou SÉCURITÉ BORD. II = STOP II = SÉCURITÉ BORD (contact N.F.)	00
P	 INVERSION PARTIELLE : On peut sélectionner le type d'inversion (complète ou partielle) suite à un obstacle ou à une intervention du bord sensible. Activation de l'inversion partielle. En présence d'un obstacle ou suite à l'activation du bord sensible, le mouvement du vantail est inversé pendant environ 2 secondes, puis s'arrête Désactivation de l'inversion partielle. En présence d'un obstacle ou suite à l'activation du bord sensible, le mouvement du vantail est inversé pendant environ 2 secondes, puis s'arrête Désactivation de l'inversion partielle. En présence d'un obstacle ou suite à l'activation du bord sensible, le mouvement du vantail est complètement inversé ; celui-ci se positionne en position ouverte ou fermée 	
Lc	BLOCAGE MOTEUR : Il est possible de sélectionner l'utilisation du blocage de moteur pendant le fonctionnement avec la batterie : Image: Selection of the selection	У

FRANÇAIS

F∕A∕A⊂	
--------	--

FAA⊂

Ecran	Fonction	Par défaut	
AS	 DEMANDE D'ASSISTANCE - COMPTEUR DE CYCLES (combinée aux deux fonctions suivantes): l = lorsque l'on atteint le nombre de cycles réglable avec les fonctions suivantes nc et nd effectue un pré-clignotement de 8 sec. (en plus de celui éventuellement déjà établi avec la fonction PF) avant toute manutention. no = les fonctions suivantes nc et nd indiquent combien de cycles l'installation a effectués jusqu'à un maximum pouvant être affiché de 99 990. 		
	Si le nombre de cycles effectue est superieur a 99 990 les deux fonctions suivantes nc et nd afficheront respectivement 99 et 99. Cette fonction peut être utile pour établir des interventions d'entretien programmé ou pour vérifier les cycles de travail effectués.		
ne	PROGRAMMATION DES CYCLES (MILLIERS) : Si RS = Y l'écran indique le nombre de milliers de cycles après lequel on demande l'assistance (réglable de 0 à 99). Si RS = no l'écran indique le nombre de milliers de cycles effectués. La valeur affichée est mise à jour avec la succession des cycles, en interagissant avec la valeur de nd. Si RS = no en appuyant sur les touches + et - pendant 5 sec., le compteur de cycles est mis à zéro.	00	
nd	 PROGRAMMATION DES CYCLES (DIZAINES): Si AS = Y l'écran indique le nombre de dizaines de cycles après lequel l'assistance est demandée (réglable de à YS). Si AS = no, l'écran indique le nombre de dizaines de cycles effectués. La valeur affichée se met à jour avec la succession des cycles, en interagissant avec la valeur de nc. Exemple : si l'installation a effectué 11 218, nc = 11 et nd = 21 seront affichée 	00	
SE	ETAT DE L'AUTOMATISME : Sortie de la programmation, mémorisation des données et retour à l'affichage de l'état de l'automatism DD = FERMÉ D = FAIL SAFE en cours D1 = OUVERT DB = vérification des dispositifs BUS-2EASY en D2 = Arrêté puis « OUVRE » D = Pré-clignotement, ensuite « OUVRE » D3 = Arrêté puis « FERME » D = Pré-clignotement ensuite « FERME » D4 = En « PAUSE » II = OUVERT en Ouverture Partielle D5 = En phase d'ouverture I2 = En PAUSE Ouverture Partielle	ne. I COUIS	

6 MÉMORISATION DE CODAGE RADIO

L'appareillage électronique est doté d'un système de décodage (DS, SLH, LC/RC) bicanal intégré appelé OMNIDEC. Ce système permet de mémoriser, par le biais d'un module récepteur supplémen-



taire (Fig. 15 rèf. (1)) et radiocommandes de la même fréquence, l'ouverture totale (OPEN A) ainsi que l'ouverture partielle (OPEN B) de l'automatisme.

- Les 3 types de codage radio (DS, SLH, LC/ RC) peuvent coexister simultanément sur les deux canaux. Il est possible d'insérer jusqu'à 256 codes radio divisés entre OPEN A et OPEN B.
- Pour utiliser différents systèmes de codage sur le même canal, il faut terminer l'apprentissage de chaque système et répéter successivement la procédure pour l'autre..
- Ne connecter aucun dispositif radio sur des armoires configurées comme SLAVE.

6.1. MÉMORISATION DES RADIOCOMMANDES DS

- Il est possible de mémoriser au maximum 256 codes divisés entre OPEN A et OPEN B/CLOSE.
- 1. Sur la radiocommande DS, choisir la combinaison ON - OFF souhaitée des 12 DIP-SWITCHES.
- Maintenir le poussoir + (SW3) ou (SW2) enfoncé, puis appuyer sur le poussoir SETUP (SW4), pour mémoriser respectivement l'ouverture totale (OPEN A) ou l'ouverture partielle (OPEN B/CLOSE). La led correspondante commencera à clignoter lentement pendant 5 sec.
- 3. Relâcher les deux poussoirs.
- 4. Dans ce délai de 5 secondes, appuyer sur le poussoir souhaité de la radiocommande.
- La led correspondante s'allumera fixe pendant 1 seconde pour s'éteindre ensuite, en indiquant la mémorisation effective.
- 6. Pour ajouter d'autres codes, différents de celui à peine mémorisé, répéter la procédure depuis le point 1.

 Pour utiliser des radiocommandes ayant le même code, il est nécessaire de copier la même combinaison ON-OFF sur les autres radiocommandes, sans devoir rien modifier sur la fiche de contrôle.

6.2. MÉMORISATION DES RADIOCOMMANDES SLH

Il est possible de mémoriser au maximum 256 codes divisés entre OPEN A et OPEN B/ CLOSE.

- 1. Sur la radiocommande SLH, appuyer et maintenir enfoncés les poussoirs P1 et P2 simultanément.
- 2. La led de la radiocommande commencera à clignoter.
- 3. Relâcher les deux poussoirs.
- Maintenir le poussoir + (SW3) ou (SW2) enfoncé, puis appuyer sur le poussoir SETUP (SW4), pour mémoriser respectivement l'ouverture totale (OPEN A) ou l'ouverture partielle (OPEN B/CLOSE). La led correspondante commencera à clignoter lentement pendant 5 sec.
- 5. Relâcher les deux poussoirs.
- Pendant ces 5 sec. tandis que la led de la radiocommande clignote encore, enfoncer et maintenir enfoncé le poussoir souhaité sur la radiocommande (la led de la radiocommande s'allumera de manière fixe).
- La led sur la carte s'allumera fixe pendant 2 secondes pour s'éteindre ensuite, en indiquant la mémorisation effective.
- 8. Relâcher le poussoir de la radiocommande.
- 9. Appuyer deux fois, successivement et rapidement, sur le poussoir de la radiocommande mémorisée.

L'automatisme effectuera une ouverture. S'assurer que l'automatisme ne présente aucun obstacle créé par des personnes ou des biens.

Pour activer d'autres radiocommandes ayant le même code d'installation, il est nécessaire de transférer le code de l'installation du poussoir de la radiocommande mémorisée au poussoir correspondant des radiocommandes à ajouter, en suivant la procédure suivante :

- a. sur la radiocommande mémorisée, appuyer et 5. maintenir enfoncés les poussoirs P1 et P2 simultanément.
- b. La led de la radiocommande commencera à clignoter.
- c. Relâcher les deux poussoirs.
- Appuyer sur le poussoir mémorisé et le maintenir enfoncé (la led de la radiocommande s'allumera de manière fixe).
- e. Approcher les radiocommandes, appuyer sur le poussoir correspondant de la radiocommande à ajouter et le maintenir enfoncé, en ne le relâchant qu'après le double clignotement de la led de la radio-commande qui indique la mémorisation effective.
- f. Appuyer deux fois, successivement et rapidement, sur le poussoir de la radiocommande mémorisée.

L'automatisme effectuera une ouverture. Il faut s'assurer que l'automatisme ne présente aucun obstacle créé par des personnes ou des biens.

6.3 MÉMORISATION DES RADIOCOMMANDES LC/RC

Il est possible de mémoriser au maximum 256 codes divisés entre OPEN A et OPEN B/CLOSE.

Utiliser les télécommandes LC/RC uniquement avec un module récepteur à 433 MHz.

- Maintenir le poussoir + (SW3) ou (SW2) enfoncé, puis appuyer sur le poussoir SETUP (SW4), pour mémoriser respectivement l'ouverture totale (OPEN A) ou l'ouverture partielle (OPEN B/CLOSE). La led correspondante commencera à clignoter lentement pendant 5 sec.
- 2. Relâcher le poussoir.
- 3. Dans ce délai de 5 secondes, appuyer sur le poussoir souhaité sur la télécommande LC/RC.
- 4. La led s'allumera de façon fixe pendant 1 seconde, en indiquant la mémorisation effective, pour recommencer ensuite à clignoter pendant 5 autres secondes pendant lesquelles il est possible de mémoriser une autre radiocommande.
- 5. Une fois passées les 5 secondes, la led s'éteint en indiquant la fin de la procédure.

6.3.1 MÉMORISATION À DISTANCE DE RADIOCOMANDES LC/RC

Avec des radiocommandes LC/RC, on peut mémoriser d'autres radiocommandes à distance, c'est-à-dire sans intervenir directement sur la carte, en utilisant une radiocommande précédemment mémorisée.

- 1. Se procurer une radiocommande déjà mémorisée sur l'un des deux canaux (OPEN A ou OPEN B/CLOSE).
- Enfoncer et maintenir enfoncés les poussoirs P1 et P2 simultanément jusqu'à ce que les deux leds clignotent lentement pendant 5 secondes.
- Dans un délai de 5 sec, appuyer sur le poussoir précédemment mémorisé de la radiocommande pour activer la phase d'apprentissage sur le canal choisi.
- La led sur la carte correspondant au canal en apprentissage clignote pendant 5 sec pendant lesquelles il faut transmettre le code d'une autre radiocommande.
- 5. La led s'allumera de façon fixe pendant 1 seconde, en indiquant la mémorisation effective, et recommencera ensuite à clignoter pendant 5 autres secondes pendant lesquelles il est possible de mémoriser une autre radiocommande.

6.4. PROCÉDURE D'EFFACEMENT DES RADIOCOMMANDES

Pour effacer **TOUS** les codes des radiocommandes insérées, il suffit de maintenir les deux poussoirs + (SW3) et-(SW2) enfoncés, puis d'appuyer pendant une seconde sur le poussoir SETUP (SW4) et de maintenir enfoncés les deux premiers poussoirs pendant 10 sec.

- Les 2 leds RADIO1 et RADIO2 clignoteront rapidement pendant 10 secondes.
- Les 2 leds s'allumeront fixement pendant 2 secondes pour s'éteindre ensuite (effacement effectué).
- Relâcher les deux poussoirs.







7 MISE EN SERVICE

7.1 CONTRÔLE DES LEDS

Après avoir effectué tous les branchements et alimenté la carte, vérifier, avec le tableau ci-dessous, l'état des leds relativement à l'état des entrées (sur la fig. 16, l'automatisme est fermé et au repos).

Ces LED indiquent l'état des entrées de la carte et sont d'une arande importance pour la manutention de l'automatisme :

Il faut noter aue : LED ALLUMÉE = contact fermé LED ÉTEINTE = contact ouvert BUS 2 < (2) < OPEN A < GND < OPEN B / CLOSE RADIO XI < STOP / SAFE < FSW OP < GND < FSW CL < +24 oun . • • C Fia. 16

Les leds FCA et FCC représentent les contacts N.F. du fin Les entrées STOP (SAFE), FSW CL, FSW OP, de course intéaré sur la carte aui, si elles sont enagaées, s'ouvrent en éteignant par conséquent la led correspondante :

	FCA 🔆	
Adiomaliane renaie	FCC 🔿	FCC engagé
	FCA 🔿	FCA engagé
Automatisme Ouverl	FCC 💥	

Tab.3 - Description de la led POWER

Allumé fixe	Alimentation du secteur présente.
Clignotant	Alimentation par batterie.
Éteint	Carte éteinte.

7.2 FONCTIONNEMENT À BATTERIE

OPEN B configurées comme SAFE sont des entrées de sécurité avec un contact N.F. (Normalement Fermé) ; ainsi, les LEDs correspondantes doivent être ALLUMÉES dans la condition d'automatisme au repos : elles s'éteindront lorsque le dispositif connecté sera enaaaé.

Les entrées OPEN A, OPEN B/CLOSE sont des entrées avec un contact N.O. (Normalement Ouvert) ; ainsi, les LEDs correspondantes doivent être ÉTEINTES dans la condition d'automatisme au repos ; elles s'allumeront lorsque le dispositif connecté sera engagé.

En cas d'armoire programmée comme SLAVE, les LEDs correspondant au bornier J13 devront être hors tension.

Led ERROR clianotante indiaue l'alarme en cours (situation ne nuisant pas au bon fonctionnement du portail)



Led ERROR allumé fixe indique l'erreur en cours (situation qui bloque le fonctionnement jusqu'à l'élimination de la cause de l'erreur)

ATTENTION

Pour optimiser les consommations et en sauvegarder la charge, durant le fonctionnement à batterie, lorsque l'automatisme est arrêté et le système en stand-by, l'afficheur LCD1, la LED BUS 2easy et les LEDs FCC et FCA sont éteintes tandis que la LED POWER clignote.

Durant cette phase, il est toujours possible d'afficher l'état de l'automatisme. Pour cela, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche + présente sur la carte. Après cette courte pression, l'afficheur LCD1 indique pendant 2 secondes environ l'état de l'automatisme puis s'éteindra de nouveau. En revanche, au cours d'un actionnement normal, toutes les LEDs de diagnostic et les signalisations d'état de l'afficheur redeviennent cohérentes avec l'état de l'automatisme (voir Fig. 16).





7.3. POSITIONNEMENT DES FINS DE COURSE



Pour un positionnement correct des aimants de fin de course, il est nécessaire que la centrale de commande soit installée et branchée correctement à tous les accessoires de commande et de sécurité.

L'opérateur est doté d'un capteur magnétique de fin de course intégré directement sur la platine électronique de commande.

L'arrêt du portail, en ouverture ou en fermeture, s'effectue lorsque l'aimant polarisé, fixé dans la partie supérieure de la crémaillère, active le capteur.

- Vérifier que l'opérateur a été prévu pour le fonctionnement manuel conformément aux 1 instructions de l'opérateur.
- Mettre manuellement le portail en position d'ouverture en laissant 40 mm de la butée 2. mécanique de fin de course (voir Fig. 17).
- 3. Faire coulisser sur la crémaillère l'aimant avec le **ROND** dans la direction du moteur. Dès aue la led relative à la fin de course FCA présente sur la carte s'éteint, la fixer avec les vis ad hoc
- 4. Mettre manuellement le portail en position de fermeture en laissant 40 mm de l'arrêt mécanique de fin de course.
- 5. Faire coulisser sur la crémaillère l'aimant avec le CARRÉ dans la direction du moteur. Dès que la led relative à la fin de course FCC présente sur la carte s'éteint, la fixer avec les vis ad hoc.
- 6. Contrôler qu'à la fin de la manoeuvre, tant en ouverture qu'en fermeture, la led de la fin de course respective s'éteigne correctement et le cas échéant, apporter les modifications convenables à la position des aimants de fin de course.

Pour éviter des dommages de l'opérateur et/ou des interruptions du fonctionnement de l'automatisme, il est nécessaire de laisser environ 40 mm par rapport aux butées mécaniques de fin de course.







bon u n fonctionnement de l'opérateur, l'aimant représentant le ROND doit être utilisé comme fin de course d'OUVERTURE et l'aimant avec le CARRÉ doit être utilisé comme fin de course de FERMETURE

(VOIR FIG.17)

En cas d'installation en configuration MASTER/SLAVE, les aimants de fin de course devront être installés d'après la





7.4 CONFIGURATION MASTER/SLAVE

S'il est nécessaire de réaliser une installation avec des vantaux opposés à actionner simultanément pour l'ouverture et la fermeture du passage, on peut connecter et configurer deux armoires E721 en modalité Master/Slave.

L'armoire MASTER (paramètre É du premier niveau de programmation configuré comme [1] A) devra disposer de toutes les connexions nécessaires pour le fonctionnement correct de l'installation (photocellules, sécurités, radio, impulsions d'ouverture, lampe clignotante) tandis que l'armoire SLAVE (paramètre É t du premier niveau de programmation configuré comme 5 L), ne devra présenter aucun type de câblage au niveau du bornier J13, vu que les entrées présentes sont totalement ignorées. Les deux armoires communiqueront entre elles à travers le BUS-2EASY par l'intermédiaire d'un câblage à deux pôles **POLARISÉ** sur le bornier J12.

L'armoire MASTER contrôle en tout point l'armoire SLAVE par l'intermédiaire du BUS-2EASY et gère tous les actionnements ainsi que les temps des deux vantaux.

Éviter tout type de connexion et de câblage sur le bornier J13 de la centrale SLAVE

La connexion BUS entre les deux cartes devra être POLARISÉE en respectant la séquence des deux pôles du bornier J12 (POLE (1) - POLE (2)) - (voir Fig. 19).

Lorsqu'on configure une centrale comme SLAVE, on force les valeurs de certains paramètres de programmation qui ne sont plus affichés dans le menu (LO-PR-Pb-Pb-Op). Lorsqu'on ramène la carte en modalité MASTER, ces valeurs qui avaient été forcées sont maintenues à l'intérieur de la programmation.

7.4.1 CÂBLAGES MASTER-SLAVE



7.4.2 PROCÉDURE DE SETUP MASTER-SLAVE

La demande de SETUP par l'intermédiaire du clignotement du sigle 50 sur l'afficheur peut s'afficher sur la centrale MASTER et sur la centrale SLAVE. Dans le second cas, l'erreur 91 s'affiche sur la centrale MASTER. Quoi qu'il en soit, la procédure de SETUP ne pourra être exécutée que sur la centrale MASTER.

Pour exécuter le SETUP sur une installation MASTER/SLAVE, procéder comme suit :

- 1. Débloquer les deux vantaux, les amener à la moitié de la course et les bloquer de nouveau (voir procédure n°1 Par. 7.5 SETUP)
- 2. Maintenir le bouton SETUP de la carte MASTER enfoncé jusqu'à ce que le portail MASTER commence le mouvement.
- 3. Le portail MASTER exécute à présent une procédure complète de SETUP (voir Par. 7.5 SETUP)
- 4. Au terme du SETUP correct de la carte MASTER, commence la procédure complète de SETUP de la carte SLAVE (voir Par. 7.5 SETUP).
- 5. À la fin de cette procédure, la carte MASTER vérifie la position du vantail SLAVE et l'amène dans la même position (ouvert ou fermé) du vantail MASTER.
- 6. Procédure terminée.
 - En cas d'erreur ou d'inachèvement de la procédure de SETUP décrite ci-dessus, la répéter à partir du point n°1.

FAA⊂

FAAC

7.4. SETUP

En alimentant la carte, si aucun SETUP n'a jamais été effectué, ou si la carte l'exige, le sigle 50 clignote avec la led SETUP pour indiquer qu'il est nécessaire d'effectuer le SETUP.

Pour le bon résultat de la procédure de SETUP, vérifier minutieusement la polarité correcte des fins de course magnétiques comme décrit au paragraphe précèdent.

Pour effectuer le SETUP, suivre les passages suivants :

- <u>Amener le portail à la moitié de sa course (cela est</u> très important pour la réussite du SETUP) et vérifier que les deux LEDs FCA et FCC sont allumées. Dans le cas contraire, la carte signalera l'erreur 12 (voir tabl. 5).
- Maintenir le poussoir SETUP enfoncé (SW4) jusqu'à ce que le portail commence le mouvement ralenti en s'arrêtant lorsqu'il atteint la fin de course. Si la fin de course atteinte est celle de la fermeture (avec le <u>CARRÉ</u>) l'appareillage mémorisera ce point comme butée en <u>fermeture</u>, inversement, si la fin de course est celle d'ouverture (avec le <u>ROND</u>) l'appareillage mémorisera ce point comme butée en <u>ouverture</u>. Dans cette phase, <u>5</u>1 clignote à l'écran.
- Le portail commence automatiquement le mouvement ralenti dans la direction opposée en s'arrêtant lorsqu'il atteint la fin de course. Si la fin de course atteinte sera celle de l'ouverture (avec le <u>ROND</u>) l'appareil mémorisera ce point comme une butée en <u>ouverture</u>, inversement, si la fin de course est celle de fermeture (avec le <u>CARRÉ</u>) l'appareillage mémorisera ce point comme un arrêt en <u>fermeture</u>. Dans cette phase, <u>5</u> clignote à l'écran.

8 TEST DE L'AUTOMATISME

À la fin de l'installation et de la programmation, contrôler le bon fonctionnement de l'installation. Vérifier surtout l'intervention correcte des dispositifs de sécurité et vérifier que l'installation respecte les normes de sécurité en vigueur.



9 SIGNALISATION D'ALARMES ET D'ANOMALIES

Si des **alarmes** se présentent (conditions ne nuisant pas au fonctionnement du portail) ou **des anomalies** (conditions qui ont bloqué le fonctionnement du portail) sur l'écran, il est possible de voir le numéro relatif à la condition en vigueur.

P	Les signaux d'ALARME ou d'ERREUR dispa- raîtront lors du cycle suivant uniquement si la cause qui les provoque est éliminée.
2	1 ALARMES

Quand une ALARME se vérifie, la led ERROR commence à clignoter et en appuyant simultanément sur les touches + et - sur l'écran, le numéro relatif à l'anomalie en cours sera affiché.

Dans le Tab. 4 sont indiquées toutes les alarmes pouvant être affichées à l'écran.

Tableau 4 - Alarmes

	Coursest also MOTELID line 144
C C	Courant du MOIEUR IIMITE
24	Sortie LAMP en court-circuit
2.1	Détection d'obstacle (visible pendant 10 sec.)
3 O E	Mémoire des codes radio XF - module plein (visible pendant 10 sec.)
40	Demande d'assistance
46	Rétablissement forcé de la programmation par défaut
9.2	ERREURS

Quand une ERREUR se présente, la led DL20 s'allume fixement et en appuyant simultanément sur les touches + et - sur l'écran, le numéro relatif à l'anomalie en cours sera affiché.

Dans le Tab. 5 sont indiquées toutes les anomalies pouvant être affichées à l'écran.

Tab. 5 - Erreurs

01	Carte en panne
03	Moteur en panne
	Blocage moteur bloqué fermé (contrôler le
06	blocage du moteur et éventuellement, le
	remplacer)
D D	Portail trop lourd ou frottements élevés (tenter
	d'augmenter la force du moteur)
	Erreur dispositif BUS-2EASY (ex. : même adresse
08	sur deux paires de photocellules; vérifier les
	adresses)
10	Les deux fins de course avec la même polarité
15	Fin de course engagée au début SETUP
15	Time-out épuisé
0.0	Absence de communication avec la centrale
30	SLAVE - centrale SLAVE absente
91	Erreur sur la centrale SLAVE
56	Erreur sur la centrale SLAVE

Les erreurs 90 91 et 92 s'affichent uniquement sur E721 configuré comme MASTER et en particulier les codes 91 et 92 indiquent des erreurs sur la centrale SLAVE. Si ces erreurs s'affichent, il est recommandé de vérifier le type d'erreur sur l'afficheur de la centrale SLAVE pour la résoudre et rétablir le fonctionnement correct de l'installation.

17



10 LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT

Les effets sur les autres entrées à impulsion active sont indiqués entre parenthèses.

La commande CLOSE est activable sur l'entrée OPEN B à partir du 2ème niveau de programmation.

- AB	Si la commande SAFE est activée durant
	l'actionnement du vantail, celle-ci en provoque
	l'inversion immédiate et complète. Lorsque
	l'automatisme est à l'arrêt, la commande
	maintenue active en empêche l'actionnement.

LOGIQUE « E »	IMPULSIONS								
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	OPEN B	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP		
FERME	ouvre le portail	ouvre le portail partiel- lement	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)		
EN OUVERTURE	bloque le fonctionnement (1)	bloque le fonctionnement	referme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{ème} niveau	aucun effet	bloque et ouvre lors de la libération (OPEN bloqué - mémorisation CLOSE)		
OUVERT	referme le portail (1)	referme le portail	referme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)		
EN FERMETURE	rouvre le portail	rouvre le portail	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{ème} niveau)	bloque et ouvre lors de la libération (OPEN bloqué - mémorisation CLOSE)		
BLOQUE	ferme le portail	ferme le portail	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN bloque - mémorisation de CLOSE)		
LOGIQUE « EP »				IMPULSIONS					
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	OPEN B	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP		
FERME	ouvre le portail	ouvre le portail partiel- lement	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)		
EN OUVERTURE	bloque le fonctionnement (1)	bloque le fonctionnement	referme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{ème} niveau	aucun effet	bloque et ouvre lors de la libération (OPEN bloqué - mémorisation CLOSE)		
OUVERT	referme le portail (1)	referme le portail	referme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)		
EN FERMETURE	bloque le fonctionnement	bloque le fonctionnement	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{ème} niveau)	bloque et ouvre lors de la libération (OPEN bloqué - mémorisation CLOSE)		
BLOQUE	reprend le mouvement dans le sens inverse. Après STOP, ferme toujours	reprend le mouvement dans le sens inverse. Après STOP, ferme toujours	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN bloque - mémorisation de CLOSE)		
LOGIQUE « A »				IMPULSIONS					
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	OPEN B	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP		
FERME	s'ouvre et se referme après le temps de pause	ouvre le portail partielle- ment et le ferme après le temps de pause B	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)		
EN OUVERTURE	aucun effet (1)	aucun effet	referme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{eme} niveau	aucun effet	blocage et ouverture lors de la libération (mémorise CLOSE)		
OUVERT EN PAUSE	recharge le temps de pause (1)	recharge le temps de pause B	referme le portail	bloque le fonctionnement	aucun effet	recharge le temps de pause (CLOSE inhibé)	recharge le temps de pause (CLOSE inhibé)		
EN FERMETURE	rouvre le portail	rouvre le portail	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{ème} niveau)	blocage et ouverture lors de la libération (mémorise CLOSE)		
BLOQUE	ferme le portail	ferme le portail	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)		

LOGIQUE « A1 »	IMPULSIONS								
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	OPEN B	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP		
FERME	s'ouvre et se referme après le temps de pause	ouvre le portail partielle- ment et le ferme après le temps de pause B	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)		
EN OUVERTURE	aucun effet (1)	aucun effet	referme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{ème} niveau	continue à ouvrir et referme aussitôt	blocage et ouverture lors de la libération (mémorise CLOSE)		
OUVERT EN PAUSE	recharge le temps de pause (1)	recharge le temps de pause B	referme le portail	bloque le fonctionnement	aucun effet	bloque et referme immédiatement lors de la libération	recharge le temps de pause (CLOSE inhibé)		
EN FERMETURE	rouvre le portail	rouvre le portail	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{ème} niveau)	blocage et ouverture lors de la libération (mémorise CLOSE)		
BLOQUE	ferme le portail	ferme le portail	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)		

FRANÇAIS

(1) Pendant le cycle d'ouverture partielle, une impulsion d'OPEN A provoque l'ouverture totale

F∕A∕⊂

LOGIQUE « AP »	IMPULSIONS								
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	OPEN B	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP		
FERME	s'ouvre et se referme après le temps de pause	ouvre le portail partielle- ment et le ferme après le temps de pause B	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)		
EN OUVERTURE	bloque le fonctionnement (1)	bloque le fonctionnement	referme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{ème} niveau	aucun effet	bloque et ouvre lors de la libération (OPEN bloqué - mémorisation CLOSE)		
OUVERT EN PAUSE	bloque le fonctionnement (1)	bloque le fonctionnement	referme le portail	bloque le fonctionnement	aucun effet	recharge le temps de pause (CLOSE inhibé)	recharge le temps de pause (CLOSE inhibé)		
EN FERMETURE	rouvre le portail	rouvre le portail	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{ème} niveau)	bloque et ouvre lors de la libération (OPEN bloqué - mémorisation CLOSE)		
BLOQUE	ferme le portail	ferme le portail	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)		

LOGIQUE « A » (2)	IMPULSIONS								
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	OPEN B	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP		
FERME	s'ouvre et se referme après le temps de pause	ouvre le portail partielle- ment et le ferme après le temps de pause B	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)		
EN OUVERTURE	aucun effet (1)	aucun effet	referme le portail	bloque le fonctionnement	inverse en fermeture	aucun effet	blocage et ouverture lors de la libération (mémorise CLOSE)		
OUVERT EN PAUSE	recharge le temps de pause (1)	recharge le temps de pause	referme le portail	bloque le fonctionnement	aucun effet	recharge le temps de pause (CLOSE inhibé)	recharge le temps de pause (CLOSE inhibé)		
EN FERMETURE	rouvre le portai	rouvre le portail	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{ème} niveau)	blocage et ouverture lors de la libération (mémorise CLOSE)		
BLOQUE	ferme le portail	ferme le portail	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)		

LOGIQUE « \$ »	IMPULSIONS								
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	OPEN B	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP		
FERME	s'ouvre et se referme après le temps de pause	ouvre le portail partielle- ment et le ferme après le temps de pause B	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)		
EN OUVERTURE	inverse en fermeture (1)	inverse en fermeture	referme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{ème} niveau	continue à ouvrir et referme aussitôt	bloque et ouvre lors de la libération (mémorisation CLOSE)		
OUVERT EN PAUSE	referme le portail (1)	referme le portail	referme le portail	bloque le fonctionnement	aucun effet	bloque et referme immédiatement lors de la libération	blocage et fermeture lors de la libération		
EN FERMETURE	rouvre le portail	rouvre le portail	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{ème} niv.) et à la fin ferme immédiatement	bloque et à la libération, ouvre et à la fin, ferme aussitôt		
BLOQUE	ferme le portail	ferme le portail	ferme le portai	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)		

LOGIQUE « SP »	IMPULSIONS								
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	OPEN B	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP		
FERME	s'ouvre et se referme après le temps de pause	ouvre le portail partielle- ment et le ferme après le temps de pause B	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)		
EN OUVERTURE	bloque le fonctionnement (1)	bloque le fonctionnement	referme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{ème} niveau	continue à ouvrir et referme aussitôt	bloque et ouvre lors de la libératio et à la fin, ferme aussitôt (OPEN bloqué - mémorisation CLOSE)		
OUVERT EN PAUSE	referme le portail (1)	referme le portail	referme le portail	bloque le fonctionnement	aucun effet	bloque et referme immédiatement lors de la libération	bloque et referme immédiatement lors de la libération		
EN FERMETURE	bloque le fonctionnement	bloque le fonctionnement	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{ème} niveau)	blocage et ouverture lors de la libération (mémorise CLOSE)		
BLOQUE	reprend le mouvement dans le sens inverse. Après STOP, ferme toujours	reprend le mouvement dans le sens inverse. Après STOP, ferme toujours	referme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)		

(1) Pendant le cycle d'ouverture partielle, une impulsion d'OPEN A provoque l'ouverture totale

FAA⊂

LOGIQUE « SA »				IMPULSIONS			
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	OPEN B	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP
FERME	s'ouvre et se referme après le temps de pause	ouvre le portail partielle- ment et le ferme après le temps de pause B	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)
EN OUVERTURE	aucun effet (1)	aucun effet	referme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{ème} niveau	aucun effet	blocage et ouverture lors de la libération (mémorise CLOSE)
OUVERT EN PAUSE	referme le portail (1)	referme le portail	referme le portail	bloque le fonctionnement	aucun effet	recharge le temps de pause (CLOSE inhibé)	recharge le temps de pause (CLOSE inhibé)
EN FERMETURE	rouvre le portail	rouvre le portail	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{èrre} niveau)	blocage et ouverture lors de la libération (mémorise CLOSE)
BLOQUE	ferme le portail	ferme le portail	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)
LOGIQUE « B »	IMPULSIONS						
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	1	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP
FERME	ouvre le portail	1	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)
EN OUVERTURE	aucun effet	1	ferme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{ème} niveau	aucun effet	bloque et ouvre lors de la libération (mémorisation OPEN/CLOSE)
OUVERT	aucun effet	1	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)
EN FERMETURE	ouvre le portail	1	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{èrre} niveau)	bloque et ouvre lors de la libération (mémorisation OPEN/CLOSE)
BLOQUE	ouvre le portail	1	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)
LOGIQUE « bC »	IMPULSIONS EN OUVERTURE / COMMANDES MAINTENUES En Fermeture			IMPULSIONS			
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	1	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP
FERME	ouvre le portail	/	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)
EN OUVERTURE	aucun effet	/	ferme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{ème} niveau	aucun effet	bloque et ouvre lors de la libération (mémorisation OPEN/CLOSE)
OUVERT	aucun effet	/	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)
EN FERMETURE	ouvre le portail	/	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	inverse en ouverture (voir prog. 2 ^{ème} niveau)	bloque et ouvre lors de la libération (mémorisation OPEN/CLOSE)
BLOQUE	ouvre le portail	/	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)
LOGIQUE « C »	COMMANDES MAINTENUES			IMPULSIONS			
ETAT DE L'AUTOMATISME	OPEN A	1	CLOSE	STOP	FSW OP	FSW CL	FSW CL/OP
FERME	ouvre le portail	1	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet (OPEN inhibé)	aucun effet	aucun effet (OPEN inhibé)
EN OUVERTURE	aucun effet	/	ferme le portail	bloque le fonctionnement	voir prog. 2 ^{ème} niveau	aucun effet	bloque et à la libération, voir prog. 2 ^{èrre} niveau
OUVERT	aucun effet	/	ferme le portail	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)	aucun effet	aucun effet (CLOSE inhibé)	aucun effet (OPEN/CLOSE inhibés)
EN FERMETURE	ouvre le portail	/	aucun effet	bloque le fonctionnement	aucun effet	bloque le fonctionnement	bloque le fonctionnement

(1) Pendant le cycle d'ouverture partielle, une impulsion d'OPEN A provoque l'ouverture totale (2) A l'allumage, la carte vérifie les entrées et si une commande OPEN A ou B est active, elle ouvre le battant ou le portail, autrement, elle le ferme.

E721

SEDE - HEADQUARTERS

FAAC S.p.A.

Via Calari, 10 40069 Zola Predosa (BO) - ITALY Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518 www.faac.it - www.faacgroup.com

ASSISTENZA IN ITALIA

SEDE

tel. +39 051 6172501 www.faac.it/ita/assistenza

ROMA

tel +39 06 41206137 filiale.roma@faacgroup.com

SUBSIDIARIES

AUSTRIA

FAAC GMBH Salzburg, Austria tel. +43 662 8533950 www.faac.at

FAAC TUBOLAR MOTORS tel. +49 30 56796645 faactm.info@faacgroup.com www.faac.at

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD Homebush – Sydney, Australia tel. +61 2 87565644 www.faac.com.au

CHINA

FAAC SHANGHAI Shanghai, China tel. +86 21 68182970 www.faacgroup.cn

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD. Basingstoke - Hampshire, UK tel. +44 1256 318100 www.faac.co.uk

FRANCE

FAAC FRANCE Saint Priest - Lyon, France tel. +33 4 72218700 www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS Massy - Paris, France tel. +33 1 69191620 www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS Saint Denis de Pile - Bordeaux, France tel. +33 5 57551890 fax +33 5 57742970 www.faac.fr

MILANO

tel +39 02 66011163 filiale.milano@faacgroup.com

TORINO

tel +39 011 6813997 filiale.torino@faacgroup.com

GERMANY

FAAC GMBH Freilassing, Germany tel. +49 8654 49810 www.faac.de

FAAC TUBOLAR MOTORS tel. +49 30 5679 6645 faactm.info@faacgroup.com www.faac.de

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD Noida – Delhi, India tel. +91 120 3934100/4199 www.faacindia.com

NORDIC REGIONS

FAAC NORDIC AB Perstorp, Sweden tel. +46 435 779500 www.faac.se

SPAIN

F.A.A.C. SA San Sebastián de los Reyes. Madrid, Spain tel. +34 91 6613112 www.faac.es

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC Jacksonville, FL - U.S.A. tel. +1 904 4488952 www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC Fullerton, California - U.S.A. tel. +1 714 446 9800 www.faacusa.com

PADOVA

tel +39 049 8700541 filiale.padova@faacgroup.com

FIRENZE

tel. +39 055 301194 filiale.firenze@faacgroup.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA Brugge, Belgium tel. +32 50 320202 www.faacbenelux.com

FAAC TUBOLAR MOTORS Schaapweg 30 NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands tel. +31 475 406014 faactm.info@faacgroup.com www.faacbenelux.com

SWITZERLAND

FAAC AG Altdorf, Switzerland tel. +41 41 8713440 www.faac.ch

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O Warszawa, Poland tel. +48 22 8141422 www.faac.pl

RUSSIA

Faac RUSSIA Moscow, Russia www.faac.ru

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST BRANCH Dubai Airport Free Zone - Dubai, UAE tel. +971 42146733 www.faac.ae

> 532014 - Rev. D 532014 - Rev. D