

## Précaution à la mise en place des cellules photoélectrique

Tracer et percer 2 trous de fixation au diamètre 5mm – Placer les chevilles et enduire le socle de la cellule de silicone translucide



Plaquer et visser la cellule sur le pilier

Câbler les cellules et reboucher  
le passage de câble au silicone,  
pour éviter toute pénétration  
d'insectes



Enlever l'excédent de silicone  
et  
Fermer les cellules

