

Pack VMC (module + interrupteur émetteur)

Référence : 750078

Notice d'utilisation
et d'installation

Otio

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

A l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux-vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au **N° Indigo 0 825 368 368** ou en visitant notre site Internet : **www.otio.com**

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs - 719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE

PACK VMC (MODULE VMC + INTERRUPTEUR ÉMETTEUR)

Si vous avez déjà une installation existante avec interrupteur à 2 positions filaire, voir les parties A, B, C, D, E, F et G.


Si vous n'avez pas encore d'installation, voir les parties C, D, E, F et G.

► **A - Installation du module VMC derrière votre interrupteur à 2 positions existant** (ceci implique une boîte d'encastrement suffisamment profonde pour pouvoir loger le module VMC).

► Coupez l'alimentation générale.

► Désinstallez votre interrupteur à 2 positions existant et connectez le module VMC.

► Connexion du module VMC : schéma A.1



Dans cette situation, vous pouvez continuer à utiliser votre interrupteur 2 positions d'origine. L'interrupteur émetteur sans fil livré avec le module VMC pourra être installé dans un autre endroit de la pièce ou de l'habitation (transmission jusqu'à 70m).


Voir le paragraphe D.

► **B - Installation du module VMC à proximité de la VMC** (en conservant l'interrupteur à 2 positions d'origine).

Attention : le module VMC doit être à l'abri de l'humidité, vous pouvez par exemple prévoir de le loger dans une boîte de dérivation étanche.

► Coupez l'alimentation générale.

► Connexion du module VMC : schéma B. 1




Dans cette situation, vous pouvez continuer à utiliser votre interrupteur 2 positions d'origine. L'interrupteur émetteur sans fil livré avec le module VMC pourra être installé dans un autre endroit de la pièce ou de l'habitation (respectez la portée indiquée sur l'emballage).

Voir le paragraphe D.

► **C - Installation du module VMC** (pas d'installation existante)

► Coupez l'alimentation générale.

► Connexion du module VMC : schéma C. 1




► **D - Lorsque les connexions sont terminées et que vous êtes assuré qu'il n'y avait pas d'erreurs, remettre l'alimentation générale. La VMC se met en route.**


► **E - Appairage du module avec l'interrupteur émetteur.**

• Préparation de la commande sans fil.

► Déclipez le bouton poussoir :




▷ Déclipsez l'enjoliveur :



▷ Retirez la protection plastique de la pile.

▷ Remettez l'enjoliveur et le bouton poussoir.

▷ Enfoncez le bouton d'appairage du module VMC jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge à l'intérieur du module clignote.



▷ Appuyez sur le bouton central de l'interrupteur émetteur jusqu'à ce que le voyant rouge du module s'allume en continu.


▷ L'appairage est réalisé.

Vous pouvez passer de la vitesse lente à la vitesse rapide en appuyant sur le bouton central de l'interrupteur émetteur.

► F - Désappairage du module avec l'interrupteur

▷ Réalisez la même opération que pour l'appairage (voir E) jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du module s'éteigne.

ÉMETTEURS EXISTANTS DANS LA GAMME OTIO



Interrupteur de commande émetteur Va et Vent
Réf. :750031




Télécommande ON/OFF
Réf. :750050



Commande domotique ON/OFF programmation
Réf. :750100



Micro-émetteur encastrable
Réf. :750030



Interrupteur de commande étanche sans fil
Réf. :750034




Détecteur d'ouverture sans fil
Réf. :750052




Relais de transmission sans fil (pour augmenter la portée du signal)
Réf. :750056



Interrupteur automatique étanche sans fil
Réf. :750054



Interrupteur automatique d'intérieur sans fil
Réf. :750055



Mini télécommande
Réf. :750072

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• **Micro-récepteur** : 230V~ 50Hz Max 300W

> Fréquence : 433.92Mhz

• **Transmetteur** : pile 12/23A

> Fréquence : 433,92 Mhz

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.

Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie.

La responsabilité d'Otio SAS se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien.

Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis.



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.

En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.

