

Pack télécommande + module récepteur pour tout type de portail et garage motorisé

Référence : 750080

Notice d'utilisation et d'installation

Otio

NOTRE METIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

A l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au **N° Indigo 0 825 368 368**

En visitant notre site internet : **www.otio.com**

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs - 719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE



INSTALLATION DU MODULE RÉCEPTEUR

La connexion du module récepteur va se faire dans le boîtier de contrôle électronique du portail ou de la porte de garage motorisée.

➤ Coupez l'alimentation générale du portail (ou garage).

➤ Connectez le module récepteur :


- L'alimentation 230V sur les bornes L et N du module récepteur. Phase sur L et neutre sur N.
- Les bornes D et C du module récepteur sont à connecter sur les 2 bornes «START» du circuit électronique du portail (les mêmes bornes que celles prévues pour un bouton poussoir ou pour un interphone (voir notice de la motorisation de portail/ou garage). *Note : pas de polarité à respecter pour ces 2 fils.*




Pour l'emplacement du module récepteur, 2 choix :

- À l'intérieur du boîtier électronique (si la place est suffisante sans altérer les parties électroniques existantes et en évitant tout risque de court circuit)
- À l'extérieur du boîtier - dans ce cas mettre le module récepteur dans un boîtier étanche. L'avantage de cette solution est que la portée de la télécommande sera meilleure (il est conseillé de mettre le module le plus haut possible, par exemple au sommet du pilier s'il s'agit d'un portail ou au dessus de la porte de garage (idéalement côté extérieur).

Situation « a »




Situation « b »



APPARIAGE DU MODULE RÉCEPTEUR AVEC LA TÉLÉCOMMANDE

- Enlevez la languette de protection de la pile de la télécommande.
- Remettez l'alimentation générale
- Appuyez sur le bouton d'appairage du module récepteur jusqu'à ce que le voyant lumineux rouge à l'intérieur du module clignotte.



- Choisissez un bouton «ON» de la télécommande qui sera dédié au portail (ou au garage).
- Pressez ce bouton jusqu'à ce que le voyant rouge du module s'allume en continu. L'appairage est terminé.
- Pour ouvrir le portail ou le garage, appuyez sur la touche «ON» ou «OFF» du canal de la télécommande sélectionné.
- Pour fermer, faites exactement la même chose que pour ouvrir.
- Le fait de pouvoir ouvrir et fermer avec les 2 boutons est très pratique lorsqu'on est en voiture.

DÉSAPPARIAGE DU MODULE RÉCEPTEUR AVEC UN ÉMETTEUR

► Réalisez la même opération que pour l'appariage (voir précédemment) jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du module récepteur s'éteigne.


- La télécommande comporte 4 canaux (4 touches «ON» et 4 touches «OFF»).
- Vous pouvez par exemple contrôler un portail électrique sur le canal 2, une porte de garage motorisée sur le canal 3 (pour cela il faut connecter un autre module récepteur à l'électronique du garage), un projecteur extérieur sur le canal 4 (module en option) et la sirène réf. 752003 sur le canal 1 (sirène en option).



- Les touches et ne concernent que la sirène solaire réf. 752003. Cela n'empêche pas d'utiliser si vous n'avez pas de sirène, le canal 1 et le canal 2 pour portail, garage ou lumières.

ÉMETTEURS EXISTANTS DANS LA GAMME OTIO

- Le portail et le garage électrique peuvent être pilotés avec d'autres émetteurs de la Gamme Otio (vendus à part) :



Interrupteur de commande émetteur Va et Vient
Réf. :750031




Télécommande ON/OFF
Réf. :750050



Commande domotique ON/OFF programmation
Réf. :750100



Micro-émetteur encastrable
Réf. :750030



Interrupteur de commande étanche sans fil
Réf. :750034




Détecteur d'ouverture sans fil
Réf. :750052



Relais de transmission sans fil (pour augmenter la portée du signal)
Réf. :750056



Interrupteur automatique étanche sans fil
Réf. :750054



Interrupteur automatique d'intérieur sans fil
Réf. :750055

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Télécommande :

> Fréquence : 433,92MHz

> Pile : 12V 27A

• Micro-récepteur :

> Entrée 230V~ 50Hz

> Sortie : 12V ■ 1A

> Fréquence : 433,92MHz

GARANTEE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.

Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie.

La responsabilité d'Otio SAS se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien.

Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis.



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce Symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.

En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.

